# Windows®で使用するときに説んでもは

Canon PIXUS MP970 series

ここでは、USB接続について説明します。有線LANをご使用の場合は、『ネットワークセットアップガイド』を参照してください。

USB接続編

かんたんスタートガイド

本紙では、Windows Vista™ operating system Ultimate Edition の画面で説明しています。Windows XP、Windows 2000 の場合も同様の手順です。

#### MP ドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールする

パソコンと接続してご使用になるためには、「MP ドライバ」と呼ばれ るソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あら かじめ終了しておいてください。
- インストールの際には、管理者(Administrators グループのメンバー)として ログオンする必要があります。
- ●インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。
- ●インストールの途中でパソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。その場合は、画面の指示にしたがって [OK] をクリックしてください。 再起動後、中断したところから再びインストールが始まります。再起動中はセッ トアップ CD-ROM を取り出さないでください。

もし [新しいハードウェアが見つかりました] 画面または [新しいハー ドウェアの検索ウィザード] 画面が自動的に表示されたら…



- 1 パソコン側の USB ケーブルを抜く Windows Vista をご使用の場合、画面 が閉じる場合があります。閉じた場合は、 以下の手順 3 から操作してください。
- 2 [キャンセル] をクリックする
- 3 本機の電源を切る
- 4 以下の手順3から操作する

#### 1 本機の電源を切る

電源が切れるまで、



- 2 パソコンの電源を入れて、Windows を起動する
- 3 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる プログラムが自動的に起動します。

Windows Vista をご使用の場合⇒手順 4へ Windows XP/2000 をご使用の場合⇒手順 6 へ

**▲** [自動再生] の画面が表示されたら、[Msetup4.exe の 実行] をクリックする



### 5 [ユーザーアカウント制御] の画面が表示されたら、[続行] をクリックする



以降、操作の途中で〔ユーザーアカウント制御〕の画面が表示され た場合は、同様に [続行] をクリックしてください。 Windows XP、Windows 2000 の場合は表示されません。

6 以下の画面が表示されたら、[おまかせインストール]を

MPドライバ、電子マニュアル(取扱説明書)、アプリケーション ソフトが一度にインストールされます。





クリックする

インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、[選んでインストー ル]をクリックし、画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

[おまかせインストール] の画面が表示されたら、[インス トール〕をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、MP ドライバや アプリケーションソフトの説明が表示されます。



#### ❷ [使用許諾契約] の画面が表示されたら、内容をよく読ん で「はい」をクリックする

インストールが始まります。

途中、アプリケーションソフトのインストール画面が表示されるこ とがあります。

画面の指示にしたがってインストールを進めてください。


#### **9** [セットアップ方法] の画面が表示されたら、[USB 接続で 使用する] を選び、[次へ] をクリックする



#### 11[プリンタの接続] の画面が表示されたら、本機とパソコン を USB ケーブルで接続し、本機の電源を入れる



USB ケーブル接続部は本機の背面にあります。



パソコンが本機を認識すると、画面にメッセージが表示されます。 3分間経っても次の画面に進めない場合は、『操作ガイド(お手入れ 編)』の「困ったときには」の「MP ドライバがインストールできな い」を参照してください。

#### ※ Windows 2000 をご使用の場合

USB ケーブルを接続するとパソコンを再起動させる画面が表示さ れます。[はい]をクリックすると、エラー画面が表示されますが、 [OK] をクリックしてインストールを進めてください。


#### 11 [セットアップの終了] の画面が表示されたら、「次へ] を クリックする



1) [CANON iMAGE GATEWAY 無料会員登録] の画面 が表示されたら、[登録] をクリックする

あとで登録を行う場合は、[キャンセル] をクリックして手順 13 に進みます。 デスクトップ上のこをダブルクリックすると登録が行えます。

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネッ トへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY (キヤノンイ メージゲートウェイ)の会員登録ページが表示されます。表示され る画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。 登録する際には本機のシリアルナンバーが必要です。シリアルナン バーは本機内部に貼り付けられています。



#### 13 [PIXUS 使用状況調査プログラム] の画面が表示された ら、内容を確認する

お客様のニーズに合わせたより良い製品の企画、開発を行うために、 ご使用のキヤノンプリンタに記録されている情報を収集しています。 表示画面の内容を確認し、同意いただけましたら [同意する] をク リックしてください。

[同意しない] をクリックした場合、使用状況調査プログラムはイン ストールされませんが、本機は正常にご使用いただけます。

#### 14[インストールが完了しました]の画面が表示されたら、[終 了] をクリックする

[終了] をクリックしたらセットアップ CD-ROM を取り出してくだ さい。



[再起動] が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する] に チェックマークが付いていることを確認して、[再起動]をクリッ クしてください。パソコンの再起動が完了したらセットアップ CD-ROM を取り出してください。



セットアップ CD-ROM は大切に保管してください。

#### マイ プリンタ

デスクトップ上の窓をダブルクリックすると、「プリ ンタの設定」や「困ったときには」などの情報が表示 されます。本機のプリンタ機能に関する設定を確認・ 変更したい場合や、プリンタ操作に困ったときにご使 用ください。



#### これでソフトウェアのインストールが完了しました。

詳しい操作方法については、『操作ガイド(本体操作編)』または 電子マニュアル(取扱説明書)を参照してください。

USB接続編

本紙では、Mac® OS X v.10.4.x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。


#### MP ドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールする

パソコンと接続してご使用になるためには、「MPドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。

- Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.2.7 以下の環境には対応していないので、本機と接続しないでください。Mac OS X v.10.2.8 以上をお使いください。
- Mac OS X を複数のユーザー(アカウント)でで使用の場合、管理者のアカウントでログインしてください。
- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらか じめ終了しておいてください。

#### 1 本機とパソコンを USB ケーブルで接続する

本機の電源が入っていることを確認してください。



- 2 パソコンの電源を入れて、Mac OS X を起動する
- 3 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROMドライブに入れる CD-ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される ② をダブルクリックします。
- 4 [Setup] アイコンをダブルクリックする



#### 5 以下の画面が表示されたら、管理者の名前とパスワードを 入力し、[OK] をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、左下の?ボタンを クリックすると対処方法が表示されます。



### **6** 以下の画面が表示されたら、[おまかせインストール] を クリックする

MPドライバ、電子マニュアル(取扱説明書)、アプリケーションソフトが一度にインストールされます。





インストールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、[選んでインストール]をクリックし、画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

### **7** [おまかせインストール] の画面が表示されたら、[インストール] をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、MP ドライバや アプリケーションソフトの説明が表示されます。



### **8** [使用許諾契約] の画面が表示されたら、内容をよく読んで [はい] をクリックする

インストールが始まります。

途中、アプリケーションソフトのインストール画面が表示される ことがあります。

画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

#### **9** [セットアップの終了] の画面が表示されたら、[次へ] を クリックする




## **1**() [CANON iMAGE GATEWAY 無料会員登録] の画面 が表示されたら、[登録] をクリックする



あとで登録を行う場合は、[キャンセル] をクリックして手順 1 1 に進みます。 デスクトップ上の 🌇 をダブルクリックすると登録が行えます。

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネットへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY(キヤノンイメージゲートウェイ)の会員登録ページが表示されます。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。登録する際には本機のシリアルナンバーが必要です。シリアルナンバーは本機内部に貼り付けられています。



シリアルナンバー

### 11 [インストールが完了しました] の画面が表示されたら、[再起動] をクリックする

パソコンの再起動が完了したらセットアップ CD-ROM を取り出してください。



パソコンの再起動後に、Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイネットワークツール) が起動します。



セットアップ CD-ROM は大切に保管してください。

#### ※ Mac OS X v.10.2.8 ~ 10.3.3 の環境でで使用の場合

本機を接続した状態でパソコンを再起動した際に本機が認識されない場合があります。その場合は、USBケーブルを抜き差しするか、または本機の電源を切り、再度電源を入れてください。



Mac OS X v.10.2.8  $\sim$  10.3.x をで使用の場合、本機の操作パネルを使ってスキャンした原稿をパソコンに保存するには、[アプリケーション] フォルダにあるイメージキャプチャで、起動するアプリケーションソフトを MP Navigator EX (エムピーナビゲーターイーエックス) に設定しておく必要があります。詳しくは、「操作ガイド(本体操作編)」の「画像をスキャンする」の「スキャンの方法について」を参照してください。

#### 12 [Canon IJ Network Tool] の画面が表示されたら、 [USB で使用する] を選び、[OK] をクリックする



#### これでソフトウェアのインストールが完了しました。

詳しい操作方法については、『操作ガイド(本体操作編)』または電子マニュアル(取扱説明書)を参照してください。

- ullet Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- ullet Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- Windows Vista は、Microsoft Corporation の商標です。
  - ullet Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。